Relatório de Implementação - App .NET MAUI: Tempo Agora

Tratamento de cidade não encontrada

Caso a cidade informada pelo usuário não exista ou não seja localizada pela API, o app exibe um alerta personalizado informando que a cidade não foi encontrada.

Alerta de ausência de conexão com a internet

Foi implementado um try-catch específico para capturar exceções do tipo HttpRequestException. Quando o dispositivo está offline ou há falha de rede, o app exibe um alerta informando que não há conexão com a internet.

Melhoria na experiência do usuário

Mensagens de erro foram personalizadas para tornar a interação mais clara e amigável. O campo de resultado (lbl_res) é limpo quando há erro ou cidade inválida, evitando exibição de dados antigos

Desafios Encontrados

Simulação de cidade incorreta

Verificar o funcionamento do aplicativo se, por acaso, não existir a cidade pesquisada

Simulação de ambiente offline

Testar o comportamento sem conexão exigiu desativar manualmente o Wi-Fi ou usar emuladores com rede bloqueada.

Assinatura correta do evento

Inicialmente, houve um erro de assinatura no método Button_Clicked, que foi corrigido para garantir compatibilidade com o evento Clicked do botão no XAML.

Conclusão

A aplicação foi aprimorada com validações essenciais que aumentam sua robustez e usabilidade. O tratamento de erros agora cobre os principais cenários de falha, oferecendo ao usuário mensagens claras e ações corretivas